


更换打印机切刀控制板指导书

1、了解控制板的安装位置。如图所示在打印机下腔的一个侧面。




2、将打印机取出机柜，并找到安装侧面对应的外侧面，如图进行操作




3、打开切刀控制板安装侧板，切刀控制板 4 个角上用 4 颗螺丝将控制板固定在钣金侧板上。取出螺丝就可以取下控制板，接线上标有插口标识和控制板上插口形成对应关系，安照对应进行连接。如果插线上没带标识的情况下建议将原控制板上插口拔一个插一个到新板子上，这样不容易出现错误。更换完板子后，按照原来的安装情况进行复原。



4、简易处理方式，由于打印机在机柜中，体积大，重量重，因此在不进行拆卸出机柜条件下也是可以进行操作的，只要先到打印机前面把控制板上的两颗固定螺丝卸下，再到机柜后面，从打印机的后面把另外两颗固定螺丝卸下，打印机的切刀控制板也是能进行更换的。如图所示，具体我也不多说和上面的基本一致，相信大家都明白怎么更换了吧。



从打印机前面可以卸掉这两颗螺丝



从打印机的后面卸掉后面两颗固定螺丝